

Самосрабатывающий огнетушитель «ШАР-AFO»

Руководство по эксплуатации

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Самосрабатывающий огнетушитель «Шар-AFO» (далее – Шар-AFO, шар, устройство) является порошковым огнетушителем, предназначенным для тушения без участия человека, возгораний классов:

А класс: Горение твёрдых веществ

В класс: Горение жидких веществ

С класс: Горение газообразных веществ

Е класс: Горение электроустановок и электрооборудования, находящихся под напряжением до 1000 В

Не предназначено для тушения возгораний щелочных, щелочноземельных металлов и веществ, горение которых может происходить без доступа воздуха.

Устройство не содержит озоноразрушающих веществ и безвреден для окружающей среды.

Шар AFO способен работать в автономном и ручном режиме. Установленное в кронштейн устройство самостоятельно активируется и потушит возгорание. При использовании в ручном режиме, необходимо бросить Шар AFO в место возгорания с безопасного расстояния.

При срабатывании произойдет хлопок громкостью в 101,2 децибела.

Шар не содержит токсичных материалов опасных для человека или окружающей среды

Для обеспечения полноценной защиты помещения, рекомендуется установка нескольких шаров AFO.

Перед использованием необходимо проверить комплектацию и отсутствие внешних повреждений устройства. После продажи претензии по некомплектности и наружным механическим повреждениям не принимаются.

Перед применением необходимо ознакомиться с руководством и порядком применения устройства, а также необходимо соблюдать правила использования, указанные в данном паспорте изделия.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса (без кронштейна): 1,5 кг;

Масса заряда: 1,3 (± 0,1) кг;

Габаритные размеры: 147 мм;

Допускаемая высота падения – 2,5 м;

Защищаемый объем: до 6 м³;

Диапазон рабочих температур: -40°С...+85°С;

Срок службы: 5 лет.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Для работы с устройством не требуется специальных навыков и знаний.

Шар AFO может использоваться в ручном и в автономном режимах.

При ручном использовании устройства, необходимо бросить/закатить/положить шар в очаг возгорания таким образом, чтобы он находился в непосредственной близости от очага возгорания, шар сработает автоматически.

В автономном режиме, Шар AFO следует размещать в кронштейне, входящий в комплект поставки. Исполнение крепления обусловлено принципом его работы. При правильном размещении, нанесённая на корпус устройства стрелка должна быть обращена вниз.



Установить Шар AFO на расстоянии до 30 см сверху или сбоку над местом повышенного риска возгорания;



Закрепить кронштейн и поместить Шар AFO синей стрелкой вниз;



При соприкосновении с огнем, достигающим 70°С, в течение 3-5 секунд Шар AFO самостоятельно активируется с оповещающим хлопком и тушит очаг возгорания.

4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

При автоматическом использовании Шар AFO следует размещать вблизи потенциально опасных мест, к которым относятся:

- Распределительные щиты, розетки, выключатели и другие устройства электрооборудования;
- Места хранения и использования легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- Каминь, печи, перекрытиях крыши и чердачные помещения;
- Места с частым применением открытого огня или сварочных работ;
- Области с газобаллонным оборудованием, котельные и АЗС;
- Общественные помещения, такие как музеи и библиотеки и тд;
- Гаражи, склады и багажные отсеки автомобилей.

5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ И ИМПОРТЕРЕ

Изготовитель - Jiangshan Firefighting Equipment Co., Ltd, Китайская Народная Республика

Импортер в Республику Беларусь - ООО «Альтпром Инвест», 220015, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Гурского, д.1а;

тел.(8-10-375-017) 3688052, 3689060; e-mail – info@aitprom.by